



# U.F.O. MOBILE

## ご利用ガイド

### 製品内容：

本体×2  
ご利用ガイド  
接続アタッチメント  
固定スタンド  
専用アクセサリ（ブラシ×2、ユビ×2、ペロ×2）  
専用充電ケーブル

### サポートなどに関するお問い合わせ



VORZE  
info@vorze.jp





RENDs  
株式会社RENDs

<https://www.vorze.jp>


<https://www.rends.jp>

### 各部名称と機能



### 充電方法と操作方法

#### ■ 充電方法




①本体背面にある充電ジャックに、専用充電ケーブルを突き刺すように接続してください。

※初期は充電ジャックがシリコン被膜でふさがっております。

**△** 破損の原因となりますので、専用充電ケーブル接続時はまっすぐにプラグを抜き挿してください。

②充電が始まり、モードランプが点滅します。ランプが消灯したら充電完了です。約2.5時間で満充電となり、約2時間の連続稼働ができます。

③稼働時間が残り15分を切るとモードランプが点滅し始め、充電が切れる、と、高速赤点滅してから消灯し、停止します。



### トラブルシューティング

電源が入らない	充分に充電されているか確認してください。
バーツの破損や紛失	info@vorze.jp にお問い合わせください。
回転部分が動かない	回転部分と本体の間にローションが固着している場合があります。回転部分を指で回すとローションが剥がれ、再び正常に動作することができます。
吸引しない 吸引が弱い	吸引口または排気口が汚れなどで塞がっている可能性がありますので清掃を実施してください。

### ▲重大な警告

- ご利用時は必ずローションを軽く塗布してください。  
対象物に過大な負荷を与える、思わぬ事故を引き起こす場合があります。
- 過度の連続使用はしないでください。
- 付属の専用充電ケーブル以外を使用しないでください。

### ▲ご使用にあたっての注意

#### 以下の注意を守らないと、火災・感電による死亡や大けがの原因になります。


- お客様ご自身での分解・修理・改造は行わないでください。
- 湿気・埃の多い場所や、油煙・蒸気の当たる場所に置かないでください。  
また、内部に水や異物を入れないでください。
- 使用中に体の異常を感じた場合は、即座に使用を中止して医師の診断を受けてください。
- 本製品の上に物を置いたり、床に放置したり、不安定な場所に置かないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の端子部分に直接手で触らないでください。
- ベンジン、シンナー等の薬品を使用するお手入れは行わないでください。

本製品はジョークグッズとして製造・販売しています。

お使いになる際は自己責任となります。本製品の使用により生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求についても、一切責任は負いませんので了承ください。

### ■ 操作方法

青点灯：電源ON




①モードボタンを長押ししてください。モードランプが青色に点灯し、スタンバイ状態になります。

②アクセサリが対象部位に当たるように、本体を身体に押し付け、吸引ボタンを押してください。本体が身体に吸着します。吸引はボタンを押していく間つづります。

③モードボタンを押すとアクセサリが回転し、再び押すと回転パターンが変わります。回転パターンは全5種です。

④モードボタンを長押しすると、ランプが消灯して電源OFFになります。

### モードランプとパターン




### 取り扱いとメンテナンス方法

ローションをアクセサリ上部に軽く塗布し、斜線部にローションが付着しないように装着してください。

※装着は磁石式です。

**水洗OK**



本体・アクセサリは日常生活防水です。使用後は汚れを洗い流し、充分に乾かしてください。

